

Wąż ogrzewany w torbie transportowej (z akcesoriami)



Wąż ogrzewany i jego główne elementy

Wąż ogrzewany współpracuje z następującymi analizatorami i suszarkami madur:

A. GA-40T^{plus}, PGD-100 (od 2014), GD-10 - węże ze złączem 7-pinowym

B. CMS-7, PGD-100 (stara wersja), Photon S - węże ze złączem 13-pinowym

Wąż ogrzewany łączy rurkę sondy gazu z analizatorem. Dzięki grzałkom i izolacji węża, gaz jest chroniony przed niekontrolowaną kondensacją pary wodnej.

Wąż jest połączony z analizatorem za pomocą wygodnego i łatwego w użyciu złącza magnetycznego.

Na drugim końcu węża znajduje się mocowanie M30x1 pozwalające na podłączenie rurki sondy gazu.

Wąż jest wyposażony w ogrzewany filtr z wkładką z mikrowłókna szklanego 70µm.

